



* Die Schalter werden von Ladegerät und Kompassmesser auf Schaltplan Nr. 7/2-3.8 gesteuert.
 ** Nur in der Schweiz montiert (Schaltplan Nr. 7/2-4.0).